

サンプル造形品の材料費と造形時間について

ABSスプール巻(700g)の価格は32,000円です。これは1グラム、約45円となります。(32,000円/700=約45円)
以下の例で、ベアリング(29g)の材料費は、45円x29g=1,305円となります。

サンプル品名	造形時間	材料 使用量	造形条件			サンプル ご提供	サンプル品 画像
			ステップ	Fill	品質		
ギア	56分	13g	0.20mm	Loose	Normal	○	
	33分	13g	0.25mm				
ベアリング	2時間23分	29g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間30分	31g	0.25mm				
ボルト/ナット	1時間45分	17g	0.20mm	Loose	Normal		
	45分	16g	0.25mm				
スプリング	1時間51分	20g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間10分	22g	0.25mm				
スカル	10時間43分	121g	0.20mm	Loose	Normal		
	6時間43分	130g	0.25mm				
レンチ	1時間38分	16g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間02分	17g	0.25mm				
パイプユニット	4時間49分	52g	0.20mm	Loose	Normal		
	3時間06分	56g	0.25mm				
ポット	7時間40分	97g	0.20mm	Loose	Normal		
	4時間43分	105g	0.25mm				
歯型	2時間37分	35g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間38分	38g	0.25mm				
バックル	1時間19分	17g	0.20mm	Loose	Normal		
	49分	18g	0.25mm				
リム	2時間30分	28g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間33分	30g	0.25mm				
ハート型ケース	1時間39分	24g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間04分	26g	0.25mm				
ボール	13分	3g	0.20mm	Loose	Normal		
	10分	3g	0.25mm				
歯車組	2時間00分	22g	0.20mm	Loose	Normal		
	1時間04分	22g	0.25mm				
自由曲面円形	4時間23分	48g	0.20mm	Loose	Normal		
	2時間43分	51g	0.25mm				

注) 上記造形時間と使用材料量は造形条件によって変動いたします。